



CC Valle Pusteria

**Servizi ambientali e
tecnici**

FB 11

Data di emissione: 16/12/2019

Rev. 02

NORME DI SICUREZZA ED ESERCIZIO PER I LAVORI DI SCARICO ALLE DISCARICHE RIFIUTI DI DOBBIACO E BRUNICO, AL CENTRO DI RECUPERO MPS DI BRUNICO ED ALL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI BIOGENI DI BRUNICO

- Il transito sulle rampe é consentito solo lungo i percorsi assegnati. Devono essere seguite le istruzioni del personale in servizio. Sull'intera area delle discariche rifiuti di Dobbiaco e Brunico, compreso il centro di recupero MPS e l'impianto di compostaggio vige il limite di velocità di 10-20 km/h.
- La carreggiata può eventualmente essere fangosa e dunque scivolosa. La velocità di guida deve essere adattata alle rispettive circostanze. Il tempo secco può causare la formazione di polvere. A seconda degli orari della giornata in prossimità dell'ingresso (pesa) si possono verificare delle code di automezzi.
- Nell'intera area della discarica vige l'assoluto divieto di fumare per via della possibile presenza di gas di discarica, nonché il divieto di usare fiamme libere (saldare ecc.).
- La sosta é consentita solo nell'area della pesa e nelle aree di scarico segnalate e va limitata al tempo strettamente necessario. E' vietato l'accesso alle zone di pericolo, anche se temporaneamente non sono segnalate in modo particolare (pericoli: pericolo di cadute, gas di discarica, macchine operatrici in movimento).
- Alle persone non autorizzate è severamente vietato l'accesso ai locali.

Stazione di trasbordo: Processo di scarico dei rifiuti:

- Osservare le marcature del pavimento.
- Gli autocarri possono entrare nella stazione di trasbordo solo uno alla volta e solo dopo aver consultato il dipendente responsabile.
- I rispettivi rifiuti devono essere scaricati nel luogo di destinazione indicato.
- A causa dell'aria ambientale e della polvere nella stazione di trasferimento, il processo di scarico deve essere eseguito rapidamente.
- Qualsiasi istruzione impartita dal dipendente responsabile deve essere seguita.

Deposito temporaneo di materiale riciclabile/materiale riciclabile: scarico dei materiali riciclabili nei bunker e nei contenitori di materiale riciclabile:

- L'apertura della griglia di protezione è vietata alle persone non autorizzate. Prima di aprire la griglia di protezione, le persone autorizzate devono utilizzare la cintura di sicurezza disponibile per tutte le attività per le quali è inevitabile avvicinarsi alla soglia di sicurezza del contenitore di riciclaggio!
- L'autista deve effettuare prima di aprire il cancello di protezione tutte le operazioni necessarie allo scarico dell'automezzo, quali ad es. l'impostazione della parte elettronica della dotazione, togliere la sicurezza/aprire le pareti mobili ecc
- Contemporaneamente deve verificare che l'altezza della protezione effettiva della soglia di sicurezza del bunker per i rifiuti riciclabili non venga ridotta a causa di materiale estraneo giacente sulla carreggiata (ad es. resti di rifiuti/materiali riciclabili persi da un altro automezzo ecc.).
- Nella manovra di avvicinamento l'autista guida lentamente in retromarcia, finché le ruote posteriori dell'automezzo non raggiungono la soglia di sicurezza. L'autista tira il freno a mano ed esegue lo scarico dell'automezzo nel rispetto delle norme di sicurezza e delle istruzioni d'uso come da manuale d'uso dell'automezzo.
- Ultimato lo scarico l'autista guida l'automezzo a 5 m dalla soglia di sicurezza, chiude il cancello di protezione, riporta i dispositivi dell'automezzo nella posizione di partenza e pulisce il terreno nel caso del materiale riciclabile sia accidentalmente caduto a terra durante la fase di scarico.

Si avvisano gli autisti che per tutti gli automezzi che dispongono di asse posteriore regolabile in altezza, questo deve essere abbassato sul terreno in assetto di appoggio e bloccato di conseguenza!

Impianto di compostaggio di rifiuti biologici: scarico dei rifiuti:

- Il limite di velocità deve essere rigorosamente rispettato.
- Particolare cura deve essere posta nelle uscite interne (grandi macchine in uso).
- I rifiuti in questione devono essere scaricati nel luogo di destinazione, che è contrassegnato da un'apposita segnaletica.
- I rifiuti organici biodegradabili devono essere smaltiti solo nel bunker destinato allo scarico.
- Attenzione: in alcuni casi il manto stradale può diventare molto scivoloso.

È vietata ogni attività di scarico che non rispetti queste norme operative e di sicurezza.